

CHD

EEFTING

Landbouw - Spuitmachines

Benaming bedieningskranen	
A1	Vullen (1) / spuiten (2) kraan spuitpomp
A2	Vullen (1) / spuiten (2) kraan roerpomp
B	Schoontank kraan spoelen (1) / spuiten (2)
D	Roerwerk aan (1) / uit (0)
5-Weg	5-Weg mengkraan roerpomp (1 - 3 - K)
E	Spuitpistool
G	Schoonwatertankje vulkraan
H	Blindkap zuigaansluiting
I	Aftapkraan hoofdtank
K	Roerwerk uit (2) spuitpomp /leeg pompen (1)
L	Spoelbak leeg zuigen (2) / spuiten (1)
M	Spoelkop fustreiniger aan (1) / uit (0)
N	Spoelleiding spoelbak aan (1) / uit (0)
O	Afzuiging spoelbak
P	Zelfreinigend persfilterkraan
Tabel voor machine met 1 pomp	
Tabel voor machine met 2 pompen	

Stand kranen bij div. handelingen

10.1. Vullen hoofdtank

- Aftak-as uit
- Neem blindkap - H - afnemen
- Monteer aanzuigslang
- Zet de kranen in de volgende standen volgens onderstaande tabellen.
- 0 = dicht / 1 = open.

	Kraan	A1	A2	B	D	5-Weg	E	G	I	K	L	M	N	O	P
1 pomp	Stand	1	-	2	1	1-3	0	0	0	2	1	0	0	0	-
2 pompen	Stand	1	1	2	1	1-3	0	0	0	2	1	0	0	0	-

Laat de aftak-as eerst 100 omw./min. draaien totdat er water in de pomp is, daarna ongeveer 350 omw./min. (hoger toerental geeft weinig tot geen meer capaciteit).

10.2. Inbrengen van spuitmiddelen

- Zorg dat er meer dan 500 liter in de tank is voor u verdere handelingen kunt toepassen.
- Breng spuitmiddel via mangat in de tank, bij reinigen van (jerrycan), jerrycan op spoelkop en kraan - M - openen
- Altijd uw handen afspoelen onder kraan "G"

* Is er een spoelbak gemonteerd *

Plaats dan de kranen in de volgende standen,

Kraan / Stand	L	M	N	O
Spoelbak leeg zuigen	2	0	0	0
Verpakking spoelen	2	1	0	0
Spoelbak spoelen	2	0	1	0
Restvloeistof weg zuigen	1	0	0	1

- Wilt u tijdens het vullen extra roercapaciteit, draai de 5-weg kraan in stand - 3 - "injector".
- Hebt u de gewenste hoeveelheid water, zet dan de kranen A1 / A2 in stand - 2 - (spuiten).
- Koppel de zuigslang af en monteer blindkap - H -.

10.3. Schoonwatertank vullen

De schoonwatertank is te vullen door middel van een slang te monteren aan GK koppeling van kraan - G -, en deze te openen .

10.4. Spuiten

Alvorens u gaat spuiten, zet de kranen in de volgende standen,

	kraan	A1	A2	B	D	5-Weg	E	G	I	K	L	M	N	O	P
1 pomp	Stand	2	-	2	1	1-3	0	0	0	2	1	0	0	0	-
2 pompen	Stand	2	2	2	1	1-3	0	0	0	2	1	0	0	0	-

10.5 Restvloeistof verspuiten – overpompen in verzamel tank

Wilt u bij de laatste rondgang de tank volledig en zonder lucht aanzuigen verspuiten.

Plaats dan de kranen in volgende standen,

	kraan	A1	A2	B	D	5-Weg	E	G	I	K	L	M	N	O	P
1 pomp	Stand				0	1									
2 pompen	Stand				0	K				2					

Wilt u het restmiddel overpompen in een verzamel tank, monteer dan een slang aan de GK koppeling aan kraan - K -.

Plaats dan de kranen in volgende standen,

	kraan	A1	A2	B	D	5-Weg	E	G	I	K	L	M	N	O	P
1 pomp	Stand				1	K				1					
2 pompen	Stand				1	K				1					

10.6 Spoelen lege hoofdtank

- Aftak-as uit
- Blindkap - H - monteren

Plaats dan de kranen in volgende standen,

	kraan	A1	A2	B	D	5-Weg	E	G	I	K	L	M	N	O	P
1 pomp	Stand	1	-	1	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	-
2 pompen	Stand	2	1	1	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	-

- Aftak-as aan, en met **100 omw./min. Laten draaien.**

10.7 Verspuiten spoelwater

- Aftak-as uit

Plaats dan de kranen in volgende standen,

	kraan	A1	A2	B	D	5-Weg	E	G	I	K	L	M	N	O	P
1 pomp	Stand	2	-	2	0	1	0	0	0	-	1	0	0	0	-
2 pompen	Stand	2	2	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	-

- Verspuiten met lagere dosering en hogere rijsnelheid.

10.8 Doorspoelen van de spuitleidingen met volle hoofdtank

- Aftak-as uit
- Blindkap - H - monteren

Plaats dan de kranen in volgende standen,

	kraan	A1	A2	B	D	5-Weg	E	G	I	K	L	M	N	O	P
1 pomp	Stand	2	-	1	0	1	0	0	0	-	1	0	0	0	-
2 pompen	Stand	1	2	1	0	1-3-K	0	0	0	2	1	0	0	0	-

- Op spuiten zetten en Aftak-as aan!